

# 本機のリモコンでお使いのテレビを 操作できるようにする設定の仕方

この設定をすることにより、お使いのテレビの  
主な操作(電源入/切、入力変換、音量調整、消音)ができるようになります。

**TV電源ボタン**を押したまま、  
メーカーの番号(3桁の数字)を選び、  
**数字ボタン**を押す。



番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー
011	パイオニア	071	ビクター 1	111	フナイ 1
021	ソニー 1	072	ビクター 2	112	フナイ 2
022	ソニー 2	073	ビクター 3	113	フナイ 3
023	ソニー 3	081	三洋 1	114	フナイ 4
031	松下 1	082	三洋 2	115	フナイ 5
032	松下 2	091	アイワ 1	121	NEC 1
033	松下 3	092	アイワ 2	122	NEC 2
041	東芝	093	アイワ 3	131	富士通ゼネラル
051	日立 1	101	シャープ 1	141	フィリップス 1
052	日立 2	102	シャープ 2	142	フィリップス 2
053	日立 3	103	シャープ 3	151	LG
061	三菱 1			161	サムスン
062	三菱 2			171	オリオン



このように**右手で電源ボタン**を押しながら、  
**左手で数字ボタン**を押すと  
簡単です。

- メーカー番号の「0」は **10%** を押してください。
- 同一メーカーで設定ボタンが2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- リモコンの乾電池の交換などで、設定が解除される場合がありますので、乾電池交換後は再設定をしてください。